

7 КРОКІВ

... для ідеального догляду за машинками для стрижки та ножовими блоками.



**Тривалий термін служби
заощаджує гроші**


1. Від'єднайте прилад від електромережі
2. Зніміть ножовий блок, щоб легко його очистити.

Для отримання додаткової інформації зверніться до відповідної інструкції з експлуатації продукту.

Для машинок/тримерів:
1584, 1586, 1588, 1591, 1592,
1870, 1871, 1872, 1874, 1876,
1877, 1881, 1886, 1887, 1888



Для машинок/тримерів:
1245, 1247, 1250, 1260, 1261,
1262, 1290



⚠ Фіксовані ножові блоки очищуються безпосередньо на машинці для стрижки! Не відкручуйте ножовий блок

Для машинок/тримерів з фіксованими ножами: 1230, 1400, 1411



3. Очистіть корпус та ножовий блок за допомогою щітки для чищення видаляючи залишки волосся.

Для машинок/тримерів:

1584, 1585, 1586, 1588, 1590, 1591, 1592, 1854, 1870, 1871, 1872, 1874, 1876, 1877, 1881, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888



Функція Easy-Clean: щоб видалити волосся між нижнім та верхнім ножом, натисніть кнопку "легке очищення"

Для машинок/тримерів:

1245, 1247, 1250, 1260, 1261, 1262, 1290



⚠ Для машинки/тримера з фіксованим ножом:
1230, 1400, 1411




4. Знову приєднайте ножовий блок і продезінфікуйте його гігієнічним спреєм

Для машинок/тримерів: 1245, 1247, 1250, 1260, 1261, 1262, 1290, 1584, 1585, 1586, 1588, 1590, 1591, 1592, 1854, 1870, 1871, 1872, 1874, 1876, 1877, 1881, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888



4.1 Розмістіть ножовий блок на фіксуючій пластині.

Якщо вона не розкладена, скористайтеся плоскою викруткою, щоб розкласти фіксуючу пластину (A). Повністю вставте ножовий блок на фіксуючу пластину (B)



4.2 Підключіть блок живлення, потім знову увімкніть машинку для стрижки. Притискайте ножовий блок до машинки для стрижки з працюючим мотором, доки ніж не почне рухатися


5. Змастіть ножовий блок маслом на 5 вказаних ділянках



6. Увімкніть машинку для стрижки приблизно на 10 секунд, щоб рівномірно розподілити масло



7. Витріть залишки масла м'якою і чистою тканиною



Рекомендація! Виконуйте кроки 1-7 принаймні один раз на день!

ПОРАДА

Додатково використовуйте охолоджуючий спрей для ножів під час та після стрижки, щоб охолодити та очистити ножовий блок



Відповідні інструкції та відео можна знайти за посиланням:
https://youtube.com/playlist?list=PLzuDZ_lm-MaaUFA6LtmD_Gy8Xs9xSa04L